



## Informacja

Jeśli w ciągu 3 min zostanie do stacji zbliżone 10 niezakodowanych kart, uruchomi się alarm na stacji i ekranie wewnętrznym. Alarm na stacji będzie trwał 1 min.

## Ustawianie czasu otwierania

Za zmianę czasu otwarcia odpowiadają dwa przełączniki na tylnej części stacji, czasy i ustawienia przełączników:

Status przełącznika	00	01	10	11
Czas	2s	6s	8s	10s

## Opis

1. Diody IR
2. Kamera
3. Głośnik
4. Przyciski wywołania
5. Czytnik kart RFID
6. Mikrofon
7. Miejsce na śrubę
8. Osłona/Daszek

## Dane techniczne

Przetwornik obrazu: 1/3 CCD/CMOS  
 Kąt widzenia obiektywu: 110 °  
 Rozdzielczość kamery: 800 linii  
 Podświetlenie: 5 diod LED IR (podczerwień)  
 Standard pracy czytnika – UNIQUE 125kHz  
 Pojemność pamięci: 200 kart  
 Obudowa: utwardzony stop aluminium / tworzywo ABS  
 Podświetlane przyciski dzwonek  
 Montaż natynkowy  
 Zasilanie: DC 12-15V  
 Pobór mocy: 0,40W (czuwanie)/ 0,95W (praca)  
 Zakres temperatur pracy: -30° C~50° C  
 Klasa szczelności: IP65

## Ustanawianie kart administracyjnych (dodających i usuwających)

Podczas trybu gotowości, wciśnij jednocześnie przyciski SET 1 i SET 2 na ok 3 sekundy, usłyszysz dwa krótkie dźwięki (di...di...), puść przyciski SET 1 i SET 2. Przyciski wywołania zaczną powoli migać. zbliż pierwszą kartę (dodającą) do czytnika, usłyszysz dwa krótkie dźwięki (di...di...), następnie zbliż drugą kartę (usuającą) do czytnika, usłyszysz dwa krótkie dźwięki (di...di...). Stacja obsługuje tylko dwie karty administracyjne (jedna dodająca i jedna usuwająca). Kart administracyjnych nie można usunąć (tylko zaprogramowanie nowych kart administracyjnych zastępuje poprzednie). Aby wyjść z trybu programowania wciśnij przycisk wywołania przez 3 sekundy lub odczekaj 10 sekund nie wykonując żadnej operacji.

## Dodawanie karty otwierającej

W trybie gotowości zbliż kartę dodającą, usłyszysz dwa krótkie dźwięki (di...di...), przyciski wywołania zaczną powoli migać. Zbliżaj po kolei wszystkie wcześniej nie dodane karty. Przy poprawnym zakodowaniu karty usłyszysz dwa krótkie dźwięki (di...di...). Po zakończeniu dodawania kart, ponownie zbliż kartę dodającą lub odczekaj 1 min nie wykonując żadnej operacji. Stacja przejdzie w tryb gotowości.

## Usuwanie karty otwierającej

W trybie gotowości zbliż kartę usuwającą, usłyszysz dwa krótkie dźwięki (di...di...), przyciski wywołania zaczną szybko migać. Zbliżaj po kolei wszystkie wcześniej dodane karty. Przy poprawnym usunięciu karty usłyszysz dwa krótkie dźwięki (di...di...). Po zakończeniu usuwania kart, ponownie zbliż kartę usuwającą lub odczekaj 1 min nie wykonując żadnej operacji. Stacja przejdzie w tryb gotowości.

## Usuwanie wszystkich kart

W trybie gotowości zbliż kartę usuwającą, usłyszysz dwa krótkie dźwięki (di...di...), przyciski wywołania zaczną szybko migać. Zbliź kartę dodającą, usłyszysz dwa krótkie dźwięki (di...di...), następnie ponownie zbliź kartę usuwającą, usłyszysz siedem szybkich krótkich dźwięków (di...di...). Wszystkie karty zostały usunięte i stacja przejdzie w tryb gotowości.